

POLY CLEANER 2 in 1 SPRAY



READY TO USE

NA PŘÍMÉ POUŽITÍ

POLYMPT® CLEANER SPRAY

Polymerový univerzální čisticí a dezinfekční prostředek.

Tekutý polymerový čisticí a dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a mytí povrchů v domácnosti, průmyslu, ubytovacích zařízeních, potravinářství, školství, sanitární oblasti, sportovních odvětvích a ve veřejném stravování. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Je charakteristický silným antibakteriálním, antivirovým a účinkem proti kvasinkám. Odstraňuje zápach, nečistoty a mastnotu. Je šetrný k ošetřovaným materiálům a nezanechává nepříjemný zápach.

Technické údaje:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Aktivní látka: | alkyl(C12-16)dimethyl benzyl ammonium chlorid |
| Obsahuje: | poly(hexametylénguanid) hydrochlorid <5 % neiontové povrchové aktivní látky |
| Vzhled: | průhledná, bezbarvá tekutina |
| Zápach: | charakteristický |
| Hustota (20°C) | 1,001 – 1,004 g/cm3 |
| Viskozita (DIN 53019-20°C) | 10 mPa.s |
| Bod varu | > 100 °C |
| Bod vzplanutí (ISO 2719) | n/a |
| pH (1% koncentrace) VOC (2004/42/EC) | 7,5 – 7,7 bez těkavých látek |
| Oblasti použití: | dezinfekce a čištění povrchů, |

CAS-No.

68424-85-1
57028-96-3



Návod k použití: Nastříkejte na čišťenou plochu, nechte působit a vyčistěte. Neředí se. Při velmi silném znečištění nechte působit déle, nebo postup opakujte. Na dezinfekční účinek nechte působit na vyčištěné ploše adekvátní čas. Exponovaný povrch bezprostředně po ošetření neomyvejte. Hračky a povrchy, které přicházejí do styku s potravinami je třeba po expozičním čase opláchnout pitnou vodou

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Biocidní účinek na vybrané mikroorganismy:

| NORMA | MIKROORGANISMUS | ČAS |
|--------------|---|-------|
| EN 1276:2019 | <i>Staphylococcus aureus</i> CCM 4516 | 10min |
| | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM 1961 | 10min |
| | <i>Escherichia coli</i> CCM 3998 | 10min |
| | <i>Enterococcus hirae</i> CCM 4533 | 10min |
| | <i>Salmonella enterica s. en.</i> CCM 7189 | 10min |
| | <i>Proteus vulgaris</i> CCM 1956 | 10min |
| | <i>Klebsiella pneumoniae</i> CCM 8853 | 10min |
| EN 1650:2019 | <i>Candida albicans</i> CCM 8215 | 60min |
| EN 14476 | <i>Murine gammaherpesvirus 68</i> MHV68-GFP WSV 29/12/2020 | 15min |

Skladování: Skladujte v originálních obalech na suchém místě při teplotě 5-25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

Upozornění: Nemíchejte s jinými dezinfekčními prostředky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat pouze k určenému účelu.

Registrační číslo: 16366/2021/OBP

